

Silk'n®

Beautiful Technology

FLASH&GO FREEDOM

מדריך למשתמש



התחלה מהירה

יש לתכנן את הסרת השיער באמצעות Silk'n Flash&Go Freedom™ על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

טיפול 1-4 – יש לתכנן בהפרש של שבועיים זה מזה

טיפולים 5-7 – יש לתכנן בהפרש של ארבעה שבועות זה מזה

טיפולים 8 ואילך – יש לטפל במידת הצורך, עד להשגת התוצאות הרצויות.

הכנת מכשיר Silk'n Flash&Go Freedom™!

1. יש להוציא את יחידת הסרת השיער של Silk'n Flash&Go Freedom™ ושאר הרכיבים מתוך הקופסה.

2. יש לוודא כי ראש הנורה המתכלה מוכנס באופן נכון בקצה המכשיר.

3. יש לחבר את הכבל של המתאם אל השקע ביחידת הסרת השיער של Silk'n Flash&Go Freedom™.

4. יש לחבר את המתאם אל שקע החשמל. נורית החיווי "בהמתנה" תדלק.

מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ מוכן להפעלה.

יש לטפל באמצעות מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ בצורה נכונה ובאופן בטוח!

5. יש לבחור אזורי טיפול שלא נחשפו לשמש בזמן האחרון.

6. העור באזורי הטיפול צריך להיות מגולח, נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונועי הזעה או דאודורנטים. אין להסיר את השיער

בשעווה, תלשוש אותו בפניצט, או למרט אותו בכל צורה אחרת. הגילוח הוא שלב חשוב בהשגת התוצאות הרצויות!

7. לחצו על כפתור "פועל/בהמתנה". נורית החיווי "פועל" (כתום) תדלק ויחל להישמע קול של מאוורר (דומה לזה של מייבש שיער).

8. לאחר הליחצו על כפתור "פועל/בהמתנה", תדלק נורית החיווי "מוכן" (כתום). המכשיר מוכן כעת להפעלת ההבזק הראשון ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר.

9. אם זהו הטיפול הראשון שלכם – יש לבחור את רמת האנרגיה.

Silk'n Flash&Go Freedom™ מציע 5 רמות אנרגיה, בין 1 (הנמוכה ביותר) ל-5 (הגבוהה ביותר).

בכדי לבחור את רמת האנרגיה הנכונה עבור הטיפול הראשון, יש לבדוק כל אזור טיפול בנפרד:

- יש להניח את ראש ידית הטיפול על העור וללחוץ בכדי לשגר הבזק אחד.
 - אם בזמן ההבזק ובמשך שנה אחריו, לא נגרמה אי נוחות מיוחדת או תופעות לוואי אחרות, יש ללחוץ על כפתור + פעם אחת בכדי לשגר לנקודה אחרת הבזק אחד ברמת אנרגיה 2.
 - יש להמשיך לבדוק את רמות האנרגיה הבאות עד להגעה לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם חשים בנוח בזמן הטיפול ושעה אחריו.
 - אם במהלך השעה הבאה לא מזהוה תופעות לוואי, ניתן להתחיל בטיפול המלא באותה רמת אנרגיה.
- יש לחזור על הבדיקה עבור כל אזור גוף בו בכוונתכם לטפל.

אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ על עור שזוף או שנחשף לאחרונה לשמש (בכלל זה גם מכונות שיזוף מלאכותי). אין לחשוף את העור באזורים המטופלים לשמש.



10. יש לכוון את רמת האנרגיה. אם רמת האנרגיה המבוקשת גבוהה מן הרמה הנמוכה ביותר, יש ללחוץ על כפתור כיוון רמת האנרגיה "-" או "+" כדי להפחית או להגביר את רמת האנרגיה, בהתאמה, עד שרמת האנרגיה המבוקשת מכוונת ומיוצגת באמצעות 3 נורות החיווי של רמת האנרגיה (לפרטים נוספים ראו גם את הפרק בנושא "רמת אנרגיה" במדריך זה).

11. יש להצמיד את ראש ידית הטיפול אל העור ולוודא כי העור חלק ומתוח במידה שווה. ברגע שנוצר מגע מלא בין ראש ידית הטיפול והעור, תחל נורית החיווי "מוכן" להבהב.

12. יש ללחוץ על כפתור שיגור ההבזק. ראשית, יקבע המכשיר את צבע עורכם. אם צבע העור בהיר מספיק לטיפול בטוח, המכשיר ישגר הבזק אור אל עבר העור, ונורית החיווי "מוכן" תכבה.

הבזק אור בזהר יופיע, וישמע קול פיצוץ עדין, שהוא רעש תקין של המכשיר. תורגש תחושה קלה של חמימות ועקצוץ. מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom יטען מיד לקראת ההבזק הבא. לאחר כ-3.5 שניות, תדלק שוב נורית החיווי "מוכן".

13. יש להסיר את ראש ידית הטיפול מן האזור המטופל של העור.

14. יש להזיז את ראש ידית הטיפול לאזור אחר של העור. יש להשתמש בסימני הלחיצה שהמכשיר הותיר זה עתה על העור בכדי להוביל אתכם למיקום המתאים להבזק הבא, תוך הימנעות ממרווחים ומחפיפות בין ההבזקים.

יש לנסות להמנע מהבזקים חופפים!



אזהרה: אין לטפל באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער! טיפול באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער מגביר את הסיכויים לתופעות לוואי.



15. יש לחזור על התהליך עד לכיסוי מלא של אזור הטיפול.

אם מופיעות על העור כוויות או שלפוחיות, יש להפסיק מיד את הטיפול!



תוכן העניינים

1.	לפני שמתחילים.....	2.
1.1	תיאור מכשיר™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	2.
1.2	תוכן המארז.....	2.
1.3	ראשי הנורות המתכלים.....	2.
2.	יעדי השימוש ב™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	4.
3.	בטיחות בשימוש ב™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	4.
4.	אזהרות בטיחות.....	5.
5.	אין להשתמש ב™ Silk'n Flash&Go Freedom כאשר:.....	7.
6.	יש להמנע משימוש ב-™ Silk'n Flash&Go Freedom במידה וחל אחד מהבאים:.....	7.
7.	תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	8.
8.	הדרך של™ Silk'n Flash&Go Freedom להסרת שיער לטווח ארוך.....	9.
9.	התחילי את השימוש!.....	10.
9.1	למה לצפות בזמן הטיפול ב™ Silk'n Flash&Go Freedom?.....	13.
9.2	לאחר הטיפול ב™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	13.
10.	תחזוקת™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	14.
10.1	ניקוי™ Silk'n Flash&Go Freedom.....	14.
10.2	החלפת הראש המתכלה.....	14.
11.	פתרון בעיות.....	15.
11.1	"המכשיר אינו פועל".....	15.
11.2	"אין ניצוץ אור כאשר לוחצים על מתג הניצוץ".....	15.
12.	שירות לקוחות.....	16.
13.	מפרט.....	16.

לפני השימוש הראשון ב™Silk'n Flash&Go Freedom, יש לקרוא את הוראות השימוש במלואן. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקים הנוגעים בתהליך השימוש במכשיר, בתפעולו ובתחזוקתו לאחר השימוש. אנו ממליצים לרענן את הזיכרון ולקרוא את ההוראות לפני כל שימוש.™Silk'n Flash&Go Freedom הינו מכשיר חשמלי רב עוצמה, ולכן יש להשתמש בו תוך תשומת לב מיוחדת לבטיחות. יש לקרוא את כל האזהרות ואמצעי ההגנה לפני השימוש, ולמלא אחריהן בקפדנות בזמן השימוש ב™Silk'n Flash&Go Freedom.

1. לפני שמתחילים

™Silk'n Flash&Go Freedom הינו מכשיר המבוסס על אור להסרת שיער לטווח ארוך בשימוש ביתי.

1.1. תיאור מכשיר™Silk'n Flash&Go Freedom

™Silk'n Flash&Go Freedom מורכב מהתקן להסרת שיער שכולל לוח בקרה, ידיית תפעול וראש תאורה מתכלה. על ידיית הטיפול של™Silk'n Flash&Go Freedom נמצא כפתור הפעלת ההבזק. ראש התאורה המתכלה ממוקם בקדמת ראש המכשיר.

1.2. תוכן המארז

עם פתיחת המארז של™Silk'n Flash&Go Freedom יימצאו בו החלקים הבאים:

- התקן™Silk'n Flash&Go Freedom להסרת שיער
- ספק כח
- מדריך למשתמש
- תקליטור די.וי.די להדרכה

1.3. ראש הנורה המתכלה

ראש הנורה המתכלה של™Silk'n Flash&Go Freedom מסוגל לשגר מספר מוגבל וקבוע מראש של הבזקי אור (ללא תלות ברמת האנרגיה של הבזקים אלו).

לידיעתך – עבור סדרה מלאה של טיפולים בכל חלקי הגוף דרושים בדרך כלל 10,000-7,000 הבזקי אור. בנוסף לראש הנורה המתכלה הרגיל, לשימוש כללי, קיים גם ראש נורה מתכלה ייעודי לאזור הפנים.

סוג ראשי הנורה המתכלים הכלולים בערכה שרכשתם, כמו גם מספר ההבזקים שלהם, מצוינים על האריזה של מכשיר ה-™Silk'n Flash&Go Freedom.



- ⑨ נורית חייווי למצב המתנה
 ⑩ נורית חייווי מוכן לפעולה
 ⑪ כפתור קביעת דרגת העוצמה
 ⑫ נורית חייווי לדרגת העוצמה
 ⑬ נורית חייווי להחלפת ראש תאורה מתכלה
 ⑭ נורית חייווי תקלה
 ⑮ ⑯ נורית אזהרה לגיוון העור (כתום) / נורית חייווי מוכן (ירוק)

- ① התקן להסרת שיער
 ② לוח בקרה
 ③ כפתור הפעלת ההבזק
 ④ ראש תאורה מתכלה
 ⑤ חייווי בדיקה לגיוון העור
 ⑥ משטח טיפול
 ⑦ לוח בקרה
 ⑧ כפתור הפעלה/המתנה

2. יעדי השימוש ב Silk'n Flash&Go Freedom™

Silk'n Flash&Go Freedom™ משמש להסרת שיער בלתי רצוי. Silk'n Flash&Go Freedom™ משמש גם לצמצום צמיחת השיער לטווח ארוך, הסרת שיער לצמיחות והפחתת צמיחת שיער מחודשת לאחר סיום הטיפול.

ניתן להשתמש ב Silk'n Flash&Go Freedom™ להסרת שיער גוף בלתי רצוי. האזורים הטובים ביותר לשימוש ב Silk'n Flash&Go Freedom™ כוללים את בתי-שחי, קו הביקיני, זרועות ורגליים, פנים, כתפיים וחרזה.

3. בטיחות בשימוש ב Silk'n Flash&Go Freedom™

ב Silk'n Flash&Go Freedom™ הבטיחות קודמת לכל

טכנולוגיית הבזקי-אור-ביתיים (HPL™) של Silk'n Flash&Go Freedom™ – בטיחות מרבית בעצמה נמוכה.

טכנולוגיית Silk'n Flash&Go Freedom™ מסוגלת להשיג תוצאות ארוכות-טווח בהסרת שיער בחלק מן האנרגיה במכשירים אחרים להסרת שיער באור. הרמה הנמוכה של עוצמת האנרגיה מפחיתה את הסיכון מפגיעות או סיבוכים, ותורמת לביטחון הכללי.

Silk'n Flash&Go Freedom™ מגן על עורך

הסרת שיער באמצעות אור אינה מתאימה לעור כהה מטבעו או לעור שזוף. Silk'n Flash&Go Freedom™ כולל חיישן צבע עור מובנה, המיועד למדוד את גוון פני העור ומאפשר טיפול רק בגוון המתאים. יחידת בטיחות זו לא תאפשר לך לטפל במקומות בהם גוון העור כהה מדי או שזוף.

למעלה מכך, העדשה האופטית בממדים של 1.3X3cm ס"מ אשר דרכה עוברים הבזקי האור משוקעת בתוך ראש התאורה בקצה ידית הטיפול. כך יכול Silk'n Flash&Go Freedom™ להגן על עורך במניעת מגע ישיר בין העדשה לבין העור.

Silk'n Flash&Go Freedom™ מגן על עיניך

לידית הטיפול של Silk'n Flash&Go Freedom™ יש רכיבי ייחודי להגנה על העיניים. הוא מעוצב כך שהבזק האור אינו יכול להיות משוגר כאשר ידית הטיפול אינה ממונעת למשטח. מתג הבטיחות מופעל רק כאשר קצה ידית הטיפול בא במגע עם העור.

מידע בטיחותי חשוב – יש לקרוא לפני השימוש!

™Silk'n Flash&Go Freedom אינו מיועד לכל אדם. יש לקרוא ולשקול את המידע המופיע בפסקה הבאה בטרם השימוש. למידע נוסף וליועץ אישי אפשר לבקר באתר www.silkn.co.il או בטלפון 1-700-700-309.

אזהרות	תוצאות אפשריות	עצות לשימוש בטוח
אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ עור בגוון טבעי כהה. אינו בטיחותי!  ראו את טבלת גווני העור בצד הפנימי של הכריכה	טיפול באמצעות Silk'n Flash&Go Freedom™ בעור בגוון כהה עלול לגרום לתופעות לוואי כגון אדמומיות או תחושת חוסר נעימות בעור.	חיישן צבע עור ייחודי מוטעם במכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ בכדי למדוד את גוון העור בתחילת כל טיפול ולעיתים במהלך הטיפול. חיישן צבע העור מבטיח כי הבזקי האור יישורו רק אל שטחי עור מתאימים.
אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ על עור שזוף או שנחשף לאחרונה לשמש (בכלל זה גם מכונות שיוף מלאכותי). אין לחשוף את העור באזורים המטופלים לשמש.	טיפול באמצעות Silk'n Flash&Go Freedom™ לפני או אחרי חשיפה לשמש עלול לגרום לתופעות לוואי כגון אדמומיות או תחושת חוסר נעימות בעור. עור שזוף, בפרט לאחר חשיפה לשמש, מכיל כמויות גדולות של הפיגמנט מלנין. כל סוגי וגוני העור, בכלל זה כאלו שנראה שאינם משתזפים בקלות. נוכחות של כמויות גדולות של מלנין חושפות את העור לסיכונים כאשר משתמשים בשיטות הסרת שיער המתבססות על אור.	יש להמנע מחשיפה לשמש במשך 4 שבועות לפני הטיפול. חשיפה לשמש כוללת חשיפה לשמש ישירה ללא הגנה למשך יותר מ-15 דקות ברציפות, או חשיפה ללא הגנה לאור שמש מתווך במשך שעות ברציפות. על מנת להגן על אזורי עור שטופלו לאחרונה מפני אור שמש, יש ללבוש כי העור מרוח בקרם הגנה בעל SPF 30 או יותר, למשך שבועיים לאחר כל טיפול הסרת שיער.
לעולם אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ בעיניים.	למרות שניתן להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ לטיפול בשיער הפנים, יש לנקוט משנה זהירות בשימוש באזור הפנים בכדי להמנע מאזור העיניים.	מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ מצויד בהגנה מובנית לעיניים. המכשיר תוכנן כך שהבזק אור אינו יכול להיות משוגר כאשר ראש ידית הטיפול מופנה לעבר האזורי הפתוח. מתג בטחון זה מאפשר טיפול רק כאשר ראש ידית הטיפול נמצא במגע עם רקמת העור.

אזהרות	תוצאות אפשריות	עצות לשימוש בטוח
אין לטפל באזורים שעליהם קעקועים או איפור קבוע, נקודות בצבע חום כהה או שחור (כמו נמשים גדולים, כתמי לידה, שומות או יבלות), או באזור הפטמות, איברי המין, או השפתיים.	טיפול באמצעות Silk'n Flash&Go™ Freedom בכל אזור שהוא כהה או שיש בו יותר פיגמנטים, עלול לגרום לתופעות לוואי כגון כוויות, שלפוחיות ושינויים בגון העור (היפריגמנטציה או היפופיגמנטציה).	יש לכסות את האזור בבד שאינו סופג את האור, כמו בד לבן או תחבושות לבנות.
אין לטפל באזורים בהם קיימת אקזמה פעילה, פסוריאזיס, חבורות, פצעים פתוחים או זיהומים (פצעו קור), מצבים מיוחדים של העור הנגרמים ממחלות סיסטמיות או מטאבוליות (סכרת, לדוגמה).	טיפולים המתבססים על טכנולוגית אור עלולים לגרום לתופעות לוואי באזורים שכבר יש בהם רגישות.	יש להמתין עד להחלמה של האזורים הפגועים לפני השימוש ב-Silk'n Flash&Go™ Freedom.
אזור טיפול בעל עבר של התפרצויות הרפס.	טיפולים המתבססים על טכנולוגית אור עלולים לגרום לתופעות לוואי באזורים שכבר יש בהם רגישות.	יש להיוועץ ברופא בכדי לקבל טיפול מונע לפני השימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™.
אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go™ Freedom בתקופת ההיריון או ההנקה.	שינויים הורמונליים במהלך ההיריון יכולים להגביר את רגישות העור ואת הסיכיים לתופעות לוואי.	
אין לטפל באזורים בהם יתכן ותרצו שיצמח בהם שיער.	התוצאות הן לצמיתות.	
יש להרחיק את מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ ממים! אין להניח או לאחסן את מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ במקומות מהם הוא עלול לפולד, להידחק, או להיות מונח בתוך כיוור, אמבטיה, או כל כלי אחר המכיל מים.	הדבר עלול לגרום להתחשמלות.	אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ בשעת הרחצה, או כאשר הסביבה לחה או רטובה. יש לנתק מיד את המכשיר אם הוא נופל למים.
אין לנסות לפתוח או לתקן את מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™.	פתיחה של מכשיר ה-Silk'n Flash&Go™ Freedom עלולה לחשוף אתכם לרכיבים חשמליים מסוכנים, כמו גם לאנרגיית הבזק אור, כל אחד מהם עלול לגרום לנזקים גופניים קשים ו/או לפגיעה לצמיתות בעיניים. הדבר עלול גם לפגוע במכשיר ויגרום לביטול האחריות עליו.	אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n אם המכשיר שלכם ניזוק או נשבר וזקוק לתיקון.

5. אין להשתמש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ במקרים הבאים:

אם ראש הנורה המתכלה ניזוק, או אם ראש ידית הטיפול סדוק, מרוסק, או אינו מחובר.	יש להפסיק מיד את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n™.	
אם החלקים או האברונים הנלווים אינם מומלצים על ידי חברת הום סקינוביינסס בע"מ.	יש להפסיק מיד את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n™.	
אם כבל החשמל או התקע ניזוקו.	יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.	יש להפסיק מיד את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n™.
אם אתם רואים או מריחים עשן כאשר המכשיר נמצא בשימוש.	אם המכשיר אינו פועל כשורה או אם או נראה פגום.	יש להפסיק מיד את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n™.
אם חיישן צבע העור סדוק או שבור.	אם המארז החיצוני סדוק או מתפרק.	יש להפסיק מיד את השימוש וליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Silk'n™.

6. יש להימנע משימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים:

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש Silk'n-ב Flash&Go Freedom™	אם יש לכם עבר רפואי של הצטלקות קלאידית.
	אם אתם סובלים ממחלת הנפילה (אפילפסיה).
	אם יש לכם מחלה הקשורה לרגישות לאור, כמו פורפיריה • אם קיימת מחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון פורפיריה, PLE (polymorphic light eruption – פריחה לאחר היחשפות ראשונה לשמש באותה שנה), סרפדת שמש (solar urticaria), זבת (לופוס) וכיו"ב.
	אם יש לכם עבר רפואי של סרטן עור או אזורים בעלי נטייה לגידולי עור ממאירים.
	אם עברתם הקרנות או טיפולים כימותרפיים בשלושת החודשים האחרונים.

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™	אם אתם סובלים ממחלות אחרות אשר הופכות את הטיפול לבלתי בטיחותיים לדעת הרופא שלכם.
	אם עורכם טופל במהלך ששת החודשים האחרונים בתרופות מרשם, יש להיוועץ ברופא.

7. תופעות לוואי אפשריות לשימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™

בשימוש על פי ההנחיות, תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים ל-Silk'n Flash&Go Freedom™ הם נדירים. עם זאת, בכל טיפולי היופי, גם אלה המיועדים לשימוש ביתי, טמונה דרגה כלשהי של סיכון. לכן עליך להבין ולקבל את הסיכונים והסיבוכים העלולים לקרות בטיפול להסרת שיער באור בתנאים ביתיים. הסרת שיער באמצעות לייזר או מקור אור בעל עוצמה חזקה, עלול לגרום לצמיחת שיער מוגברת באנשים מסויימים. על סמך מידע קיים, קבוצת הסיכון הגבוהה ביותר לתגובה זו, הינן נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ומדרום אסיה, בטיפולי פנים וצוואר.

רמת סיכון	תופעות לוואי
שולית	תחושת חוסר נעימות קלה – למרות שטיפול באור להסרת שיער ביתית נסבלת בקלות בדרך כלל, מרבית המשתמשים חשים אי-נוחות מסוימת במהלך השימוש, המתוארת באופן כללי כעקצוץ בינוני על שטח העור המטופל. תחושת העקצוץ נמשכת בדרך כלל לאורך זמן הטיפול או כמה דקות לאחריו. כל תגובה מעבר לתחושת חוסר נעימות קלה זו אינה נורמלית ומשמעה הוא שאינכם יכולים להמשיך ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ מפני שאינכם מסוגלים לעמוד בשיטה זו של הסרת שיער, או שרמת האנרגיה שנבחרה גבוהה מדי.
שולית	אדמומיות של העור – העור עלול להפוך אדמומי מיד לאחר השימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ או במהלך 24 השעות שלאחר השימוש ב-Silk'n Flash&Go Freedom™. האדמומיות חולפת בדרך כלל תוך 24 שעות. יש לפנות לרופא אם האדמומיות אינה חולפת תוך יומיים או שלושה.
שולית	רגישות מוגברת של העור – העור באזור המטופל רגיש יותר, ולכן יתכן ותחוו יובש או קילוף של העור.
נדירה	שינויים בצבע העור – Silk'n Flash&Go Freedom™ מתמקד בתעלת השערה, בפרט בתאי הפיגמנט ובזקיך השערה עצמו. עם זאת, קיים סיכוי להיפרפיגמנטציה (פיגמנט מוגבר או צביעה בצבע חום) או היפופיגמנטציה (הלבנה) באופן זמני של העור באותה סביבה. הסיכון לשינויים אלו בפיגמנטציה של העור גבוה יותר אצל אנשים בעלי גווני עור כהים יותר. בדרך כלל שינוי צבע ופיגמנט אלו הם זמניים בלבד, ומקרים של היפרפיגמנטציה או היפופיגמנטציה לצמיתות הם נדירים.

תרומות לזכרון	תרומות לזכרון
נדידה	אדמומיות מוגברת ונפיחות – במקרים נדירים, עלול העור באזור המטופל להפוך אדום מאוד ונפוח. התופעה נפוצה יותר באזורים רגישים של הגוף. האדמומיות והנפיחות אמורים להיעלם תוך 2 עד 7 ימים, ויש לטפל בהן באמצעות הנחת קרח על האזור. ניתן גם לנקות בעדינות את האזור, אך יש להמנע מחשיפה לשמש.

8. הסרת שיער לטווח ארוך בשיטת™™ Silk'n Flash&Go Freedom

מחזור צמיחה שלם יכול להימשך 18-24 חודשים. בזמן זה ייתכן ויידרשו טיפולים חוזרים ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ להשיג הסרת שיער לטווח ארוך.

יעילות הסרת השיער משתנה מאדם לאדם בהתאם לאזורי הגוף, צבע השיער ואופן השימוש ב-Silk'n Flash&Go™ Freedom. התכנית האופיינית של Silk'n Flash&Go Freedom™ להסרת שיער במשך מחזור צמיחה מלא של השיער:

טיפול 1-4 – יש לתכנן בהפרש של שבועיים זה מזה
טיפולים 5-7 – יש לתכנן בהפרש של ארבעה שבועות זה מזה
טיפולים 8 ואילך – יש לטפל במידת הצורך, עד להשגת התוצאות הרצויות.

תוצאות צפויות בטיפול להסרת שיער

מיקום סוג העור	צבע השיער	חשיפה קלה [J/cm2]	אזורים אנטומיים של הגוף	מספר הטיפולים הממוצע	יעילות (%) של הסרת השיער/צמיחה מחודשת
I-IV	חום בהיר עד חום	3-4.5	חלק עליון או תחתון של הרגל	טיפולים 10-12,	הפחתת שיער 60%
			זרועות	במרווחים של	הפחתת שיער 50%
			קו הביקיני	ארבעה שבועות	הפחתת שיער 60%
			בתי שחי	בערך.	הפחתת שיער 55%
I-IV	חום עד שחור	3-4.5	חלק עליון או תחתון של הרגל	טיפולים 8-10,	הפחתת שיער 70%
			זרועות	במרווחים של	הפחתת שיער 60%
			קו הביקיני	ארבעה שבועות	הפחתת שיער 70%
			בתי שחי	בערך.	הפחתת שיער 65%

1. תגובה אישית תלויה בסוג השיער וכן בגורמים ביולוגיים העשויים להשפיע על תבניות הצמיחה.
2. אין לצפות להסרת שיער לטווח ארוך בסדרת טיפולים אחת או אפילו שתיים. משך תקופת המנוחה של זקיקי השיער תלויה גם באזור בגוף.

9. התחילי את הטיפול!

1. יש להוציא את יחידת הבסיס של Silk'n Flash&Go Freedom ושאר הרכיבים מן האריזה.
2. יש לוודא כי ראש הנורה המתכלה מוכנס באופן נכון בקצה המכשיר ואינו פגום.
3. יש לחבר את הכבל של המתאם אל השקע ביחידת הסרת השיער של Silk'n Flash&Go Freedom.
4. יש לחבר את המתאם אל שקע החשמל. נורית החיווי "בהמתנה" תדלק. מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom מוכן להפעלה.

יש לטפל באמצעות מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom בצורה נכונה ובאופן בטוח!

יש לבחור אזורי טיפול שלא נחשפו לשמש בזמן האחרון.

5. העור באזורי הטיפול צריך להיות מגולח, נקי, יבש ונטול כל אבקה, מונעי הזעה או דאודורנטים. אין להסיר את השיער בשעווה, לתלוש אותו בפינצטה, או למרוט אותו בכל צורה אחרת. הגילוח הוא של חשבו בהשגת התוצאות הרצויות!
6. לחצו על מתג "פועל/בהמתנה". נורית החיווי "פועל" (כתום) תדלק ויחל להישמע קול של מאוורר (דומה לזה של מייבש שיער).
7. לאחר הלחיצה על מתג "פועל/בהמתנה", תדלק נורית החיווי "מוכן" (כתום). המכשיר מוכן כעת להפעלת ההבזק הראשון ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר.
8. אם זהו הטיפול הראשון שלכם – יש לבחור את רמת האנרגיה של Silk'n Flash&Go Freedom מציע 5 רמות אנרגיה, בין 1 (הנמוכה ביותר) ל-5 (הגבוהה ביותר). בכדי לבחור את רמת האנרגיה הנכונה עבור הטיפול הראשון, יש לבדוק כל אזור טיפול בנפרד:

■ יש להניח את ראש ידית הטיפול על העור וללחוץ בכדי לשגר הבזק אחד. אם לא נגרמה אי נוחות ברמה בלתי סבירה, יש ללחוץ על כפתור + פעם אחת בכדי לשגר לנקודה אחרת הבזק אחד ברמת אנרגיה 2.

■ יש להמשיך לבדוק את רמות האנרגיה הבאות עד להגעה לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר בה אתם חשים בנוח. אם במהלך השעה הבאה לא נגרמות תופעות לוואי, ניתן להתחיל בטיפול המלא באותה רמת אנרגיה.

■ יש לחזור על הבדיקה עבור כל אזור גוף בו בכוונתכם לטפל.

9. יש לכוון את רמת האנרגיה. אם רמת האנרגיה המבוקשת גבוהה מן הרמה הנמוכה ביותר, יש ללחוץ על כפתורי כיוון רמת האנרגיה "-" או "+" כדי להפחית או להגביר את רמת האנרגיה, בהתאמה, עד שרמת האנרגיה המבוקשת מכוונת ומיוצגת באמצעות 3 נורות החיווי של רמת האנרגיה (לפרטים נוספים ראו גם את הפרק בנושא "רמת אנרגיה" במדריך זה).

10. יש להצמיד את ראש ידית הטיפול אל העור ולוודא כי העור חלק ומתוח במידה שווה. ברגע שנוצר מגע מלא בין ראש ידית הטיפול והעור, תחל נורית החיווי "מוכן" להבהב.
11. יש ללחוץ על כפתור שיגור ההבזק. ראשית, יקבע המכשיר את צבע עורכם. אם צבע העור בהיר מספיק לטיפול בטוח, המכשיר ישגר הבזק אור אל עבר העור, ונורית החיווי "מוכן" תכבה.
- הבזק אור בוהק יופיע, וישמע קול פיצוץ עדין, שהוא רעש תקין של המכשיר. תורגש תחושה קלה של חמימות ועקצוץ.
- מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ ייטען מיד לקראת ההבזק הבא.
- לאחר כ-3.5 שניות, תדלק שוב נורית החיווי "מוכן".
12. יש להסיר את ראש ידית הטיפול מן האזור המטופל של העור.
13. יש להזיז את ראש ידית הטיפול לאזור אחר של העור. יש להשתמש בסימני הלחיצה שהמכשיר הותיר זה עתה על העור בכדי להוביל אתכם למיקום המתאים להבזק הבא, תוך הימנעות ממרווחים ומחפיפות בין ההבזקים.

™מומלץ להתקדם עם Silk'n Flash&Go Freedom™ על העור בטורים, להתחיל בקצה אחד ולהתקדם בהדרגה לעבר הקצה השני. שיטה זו מאפשרת בקרה טובה יותר של כיסוי אזורים בעור, ומסייעת במניעת טיפול כפול באותו מקום או חפיפה בין אזורים בעור.

ראש ידית הטיפול של מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ מעוצב כך שכשאר הוא מוצמד אל העור, הוא מותיר סימני לחיצה על האזור המטופל. סימנים אלו נראים לעין ויכולים לשמש לבחירת המיקום המתאים להבזק הבא.

יש לנסות להמנע מהבזקים חופפים!



אזהרה: אין לטפל באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער! טיפול באותו אזור של העור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער מגביר את הסיכויים לתופעות לוואי.



14. יש לחזור על התהליך עד לכיסוי מלא של אזור הטיפול.

אם מופיעות על העור כוויות או שלפוחיות, יש להפסיק מיד את הטיפול!



דרגת העוצמה

Silk'n Flash&Go Freedom™ מציע 5 רמות של עוצמה מ 1 (הנמוכה ביותר) עד ל 5 (הגבוהה ביותר), המיוצגים על ידי 3 נוריות בקרה.

רמת עוצמה 1 (הנמוכה ביותר) - נורית הבקרה השמאלית דולקת ברציפות.

רמת עוצמה 2 - נורית הבקרה השמאלית דולקת ברציפות והנורית האמצעית מהבהבת.

רמת עוצמה 3 - נוריות הבקרה השמאלית והאמצעית דולקות ברציפות.

רמת עוצמה 4 - נוריות הבקרה השמאלית והאמצעית דולקות ברציפות ונורית הבקרה הימנית מהבהבת.

רמת עוצמה 5 (הגבוהה ביותר) - כל 3 נוריות הבקרה דולקות ברציפות.

בכל פעם של Silk'n Flash&Go Freedom™ מופעל דרגת העצמה שלו תכונן תמיד לרמה הנמוכה ביותר. רק נורית חווי עוצמה אחת תדלק.

כדי לכוון את דרגת העצמה יש ללחוץ על כפתור קביעת העוצמה באמצעות "+" או "-" כדי להעלות או להוריד את דרגת העצמה. מספר נוריות חווי העוצמה יתאים לשינויים בדרגת העצמה.

חיישן צבע העור

הסרת שיער באמצעות אור על עור בגוון כהה יכול לגרום לתוצאות מנוגדות כמו כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (היפר- או היפו-פיגמנטציה).

כדי למנוע שימוש מוטעה, חיישן צבע עור ייחיד ב Silk'n Flash&Go Freedom™ מודד את צבע העור המיועד לטיפול בתחילת כל טיפול ולעתים במשך הטיפול. אם חיישן צבע העור מוצא גוון שהוא כהה מדי לטיפול

ב Silk'n Flash&Go Freedom™ המכשיר יפסיק אוטומטית לשגר הבזקים.

אם אינך רואה הבזק אור ונורית אזהרה לגוון העור מהבהבת 3 שניות (כתום), זהו סימן שצבע העור שלך, כפי שנמדד ע"י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את המכשיר על חלק אחר בגוף או להתקשר למוקד התמיכה של Silk'n Flash&Go Freedom™.

כיסוי אזורים בעור

ההבדקים של Silk'n Flash&Go Freedom™ צריכים להיות מנוהלים בטורים המתחילים בקצה אחד ומתקדמים בהדרגה לעבר הקצה השני. שיטה זו מאפשרת בקרה טובה יותר של כיסוי אזורים בעור, ומסייעת במניעת טיפול כפול באותו מקום או חפיפה בין אזורים בעור. כאשר הוא מוצמד לעור ראש ידי הטיפול בנוי ליצור סימני לחץ זמניים על האזור המטופל. סימנים נראים אלה יכולים לשמש לייצוב נכון של ההבדק הבא.



**יש להימנע מהבזקים חופפים!
אין לטפל באותו אזור בעור יותר מפעם אחת בכל טיפול להסרת שיער!**



אם מופיעות על העור שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול מיד!

9.1. למה לצפות בזמן הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™?

יש מי ש-Silk'n Flash&Go Freedom™ יהיה עבורם התנסות ראשונה במכשיר המבוסס על אור לשימוש ביתי. Silk'n Flash&Go Freedom™ פשוט להפעלה, והטיפולים להסרת שיער יחלפו במהרה. בזמן הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ סביר לחוות או להרגיש:

- רעש מאוורר- מאוורר הקירור של Silk'n Flash&Go Freedom™ מייצר רעש דומה לזה של מייבש שיער. כך זה צריך להיות.
- צליל צפצוף עם כל הבזק- כאשר הבזק של אור מופעל סביר לשמוע צפצוף עדין במקביל להבזק האור.
- לחץ קל של ידית הטיפול- זה נחוץ ומסייע למיקום המדויק של הבזקי האור, וזהו חלק מתכונות הבטיחות של Silk'n Flash&Go Freedom™.
- תחושת חמימות ועקצוץ- במשך כל הבזק אור סביר להרגיש תחושה קלה של חום ועקצוץ מעצמת האור.
- אדמומיות קלה או ורדרדות- במשך ומיד אחרי הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ נראית לעתים קרובות אדמומיות קלה או ורדרדות של העור. בדרך כלל זה ניכר סביב השערות עצמן.
- בכל מקרה שנראית אדמומיות מלאה של העור, שלפוחיות או כוויות יש להפסיק את הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ מיד.

9.2. לאחר הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™

- כאשר הושלם הטיפול ב-Silk'n Flash&Go Freedom™ יש לכבות את המכשיר ע"י לחיצה על מתג ההפעלה/כיבוי. (יש לזכור לאיזו רמה כוונה העצמה מפני שזו לא תשובחר בהפעלה הבאה של Silk'n Flash&Go Freedom™).
- יש להוציא את חוט החשמל משקע החשמל.
- אחרי כל טיפול להסרת שיער מומלץ לנקות את המכשיר ובייחוד את ראש ידית הטיפול (יש לעיין: "ניקוי Silk'n Flash&Go Freedom™").
- אחרי הניקוי מומלץ לאחסן את המכשיר באריזה המקורית ולהרחיק אותו ממים.



טיפוח העור לאחר הטיפול להסרת השיער
אין לחשוף את האזורים המטופלים בעור לשמש. יש להגן על האזורים המטופלים בעור בקרם הגנה בתקופת הטיפול להסרת השיער ולפחות שבועיים אחרי הטיפול האחרון ב-Silk'n Flash&Go Freedom™.

10. תחזוקת Silk'n Flash&Go Freedom™

10.1 ניקוי Silk'n Flash&Go Freedom™

- לאחר כל טיפול להסרת שיער, מומלץ לנקות את מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™ ובייחוד את ראש ידית הטיפול.
- יש לנתק את Silk'n Flash&Go Freedom™ מן החיבור לחשמל לפני הניקוי.
 - יש להשתמש בבד נקי ויבש ובתכשיר מיוחד לניקוי ציוד אלקטרוני כדי לנגב את פני השטח של Silk'n Flash&Go Freedom™.
- ובפרט את ראש ידית הטיפול.
- לעולם אין לטבול את Silk'n Flash&Go Freedom™ או חלקים ממנו במים!

10.2 החלפת הראש המתכלה

- ראש הנורה המתכלה של Silk'n Flash&Go Freedom™ מסוגל לשגר מספר מוגבל וקבוע מראש של הבזקי אור. עצמת ההבזקים נקבעת אך ורק בהתאם לכיוון רמת האנרגיה של המכשיר. לא תחול כל הפחתה של עצמת האנרגיה במהלך תוחלת השימוש של ראש הנורה המתכלה.
- כאשר ייוותרו רק 100 הבזקי אור בראש הנורה המתכלה, תתחיל נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה שעל לוח הבקרה להבהב, דבר המצביע על כך שיש להחליף את ראש הנורה המתכלה.
- ככל שפוחת מספר הבזקי האור הנותרים בראש הנורה המתכלה, כך גובר קצב ההבהוב של נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה.
- לאחר תום השימוש בכל הבזקי האור בראש הנורה המתכלה, תישאר נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה דולקת ברציפות, דבר המצביע על כך שלא ניתן לשגר הבזקי אור נוספים.
- על מנת להמשיך בטיפול להסרת שיער, יהיה עכשיו צורך לחליף את הראש המתכלה.

שימו לב: יש להחליף ראש מתכלה גם אם כתמים גדולים מופיעים בתוכו או שהעדשה שלו שבורה.



- יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את מכשיר ה-Silk'n Flash&Go Freedom™.
 - יש לנתק את חוט החשמל מן השקע.
 - יש לאחוז בראש המתכלה הישן בשני צדדיו, לשלוף אותו ממקומו ולהשליך אותו עם האשפה הביתית.
 - יש לפתוח ראש מתכלה חדש.
 - יש לדחוף את הראש המתכלה החדש בעדינות למקומו.
- שימו לב! לאחר החלפת הנורה המתכלה בנורה חדשה יש לכוון את רמת העוצמה לרמה אחת פחות מהטיפול האחרון. החזירו את רמת העוצמה לרמה הרצויה רק לאחר שווידיאתם כי העצמה אינה גורמת לתחושות אי נוחות בלתי סבירה.

11.1 "מכשיר ה־Silk'n Flash&Go Freedom שלי אינו פועל."

- יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי אל מכשיר ה־Silk'n Flash&Go Freedom.
- יש לוודא כי חוט החשמל מחובר כראוי לשקע החשמלי בקיר.

11.2 "אין ניצוץ אור כאשר לוחצים על מתג הניצוץ."

- יש לוודא כי יש מעט טוב עם העור וכי ראש ידית הטיפול צמוד בלחץ שווה אל העור. לביטחונך, מתג הפעלת הניצוץ יפעיל הבזק רק אם ראש ידית הטיפול צמוד היטב אל העור.
- יש לבדוק את לוח הבקרה. אם נורית האזהרה לגון העור מהבהבת 3 שניות (כתום) זהו סימן כי עורך, כפי שנמדד ע"י חיישן צבע העור, כהה מדי לטיפול בטוח. יש לנסות את השימוש באזור אחר של הגוף או להתקשר אל מרכז התמיכה של Silk'n Flash&Go Freedom.
- יש לבדוק את נורית החיווי להחלפת הראש המתכלה. אם היא דולקת יש לנתק את המכשיר מן החשמל ולהחליף את הראש המתכלה.
- יש לוודא כי נורית החיווי מוכן לפעולה דולקת.
- אם לאחר 10 שניות נורית החיווי מוכן לפעולה עדיין כבויה, יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה כפולה על מתג ההפעלה/כיבוי.
- אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של Silk'n Flash&Go Freedom.
- יש לבדוק את נורית חיווי תקלה.
- אם הנורית דולקת יש לכבות את המכשיר ולהדליק אותו שוב בלחיצה כפולה על מתג ההפעלה/כיבוי.
- אם הבעיה נמשכת, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של Silk'n Flash&Go Freedom.
- אם בעיות אלה נמשכות, יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות הקרוב של Silk'n Flash&Go Freedom.

אין לנסות ולפתוח או לתקן את מכשיר ה־Silk'n Flash&Go Freedom. רק מרכזי התיקון המורשים של Silk'n Flash&Go Freedom רשאים לבצע תיקונים.



פתיחת מכשיר ה־Silk'n Flash&Go Freedom עלולה לחשוף אותך למרכיבים חשמליים מסוכנים ולעוצמת הבזק אור, וכל אחד מהם עלול לגרום נזק גופני חמור או פגיעה קבועה בעיניים.
פתיחת המכשיר עלולה גם לקלקל אותו ולבטל את תוקף האחריות שבידך.
יש להתקשר אל מרכז שירות הלקוחות אם ברשותך מכשיר שבור או טעון תיקון.

12. שירות לקוחות

למידע נוסף על מוצרי Silk'n Flash&Go Freedom™ אפשר להיכנס לאתר www.silkn.co.il.
אם המכשיר שברשותך נשבר, נפגע, טעון תיקון או כל סיוע אחר, יש לפנות אל מרכז שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-309, או לכתוב ל contact@silkn.co.il.

13. מפרט

מפרט טכני, גודל ספוט	1.3cm x 3cm (3.9cm ²)	
מהירות	הבזק 1 בכל 3.5 שניות: 1.7 סמ"ר/שנייה	
טכנולוגיה	Home Pulsed Light™	
רמת אנרגיה מרבית	Max 5J/cm ²	
אורך הגל	475-1200nm	
זמן טעינה / מקור הכוח	פעולה רציפה	
דרישות חשמל	100-240VAC, 0.9A	
משך הזמן הדרוש לטיפול בחלק התחתון של הרגליים	30 דקות	
תפעול ובטיחות	חישן חדש לצבע עור מבטיח שימוש רק עם עור בצבע מתאים.	
מידות האריזה	22 ס"מ x 22 ס"מ x 14 ס"מ	
משקל מערכת	0.35 ק"ג	
טמפרטורה	תפעול	10 עד 40°C
	אחסנה	-40 עד 70°C
לחות יחסית	תפעול	30 עד 75% לחות יחסית
	אחסנה	10 עד 90% לחות יחסית
לחץ אטמוספרי	תפעול	700 עד 1060 יחידות
	אחסנה	500 עד 1060 יחידות



PB113979A

contact@silkn.co.il
www.silkn.co.il